

LADEGERÄT / CHARGER 24V/5A Anleitung / Instructions










Version 1.0.0

Batterieladegerät für Mobility Scooter (XLR) DE-Stecker
Battery charger for Mobility Scooter (XLR) EU-GER Powerplug



WARNHINWEISE / WARNINGS

Bitte dringend beachten! / Please urgently follow!

-  Unterbrechen Sie niemals den Ladevorgang bevor dieser abgeschlossen ist!
Never end the charging process before charging is complete!
-  Benutzen Sie das Ladegerät niemals im Freien, bei Feuchtigkeit oder Nässe!
Never use the charger outdoors, when moist or wet!
-  Verwenden Sie niemals ein Verlängerungskabel!
Never use an extension cord!
-  Verwenden Sie niemals ein fremdes Netzkabel!
Never make use of a different power cord!
-  Platzieren Sie das Ladegerät stets dort wo keine Stolpergefahr besteht!
Never place the charger where one could step on it or fall.
-  Verwenden Sie niemals fremde Ladegeräte, sondern nur solche, die vom Hersteller freigegeben sind!
Never make use of non factory supplied chargers, but chargers homologated by the manufacturer!
-  Befolgen Sie bei jedem Ladevorgang diese Anleitung!
Follow these instructions with each charging process!

BECHLE | BDA Ladegerät 24V/5A

LADEGERÄT / CHARGER 24V/5A Anleitung / Instructions



Batterieladegerät für Mobility Scooter (XLR) DE-Stecker
Battery charger for Mobility Scooter (XLR) EU-GER Powerplug

- Stellen Sie den Scooter zur Ladung trocken und geschützt ab.
For charging, park your scooter in the dry and protected.
- Schalten Sie den Scooter AUS, ziehen Sie den EIN/AUS Schlüssel ab.
Turn OFF the scooter and pull the ON/OFF key.
- Vergewissern Sie sich, dass der Motor zur Sicherheit eingekuppelt ist und der Scooter somit nicht wegrollen kann.
Make sure the motor is engaged to avoid the scooter from rolling or movement.

1. Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel in die Netzbuchse am Ladegerät.

Plug the power cord into the charger's socket.



2. Stecken Sie den Verbindungsstecker des Ladegeräts in die Ladebuchse am Scooter.

Plug the charger cord into the scooters charging socket.



3. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose (115/230V~).

Plug the power cord into the AC outlet.

4. Das Ladegerät zeigt den Betrieb an.

The charger displays ongoing charge by amber LED.

5. Erst wenn die Ladestatusanzeige dauerhaft grün leuchtet ist der Ladevorgang abgeschlossen.

Do not end the charge before the green display LED light is permanently on.

6. Ziehen Sie zuerst den Netzstecker, dann den Ladestecker.

First, pull the power plug and then the charger plug.



BECHLE | BDA Ladegerät 24V/5A

